

Bedienungsanweisung

Heißwasserspender

Modell ANCONA 5 / 10 / 30
(Best.-Nr. 213-7500 / 7510 / 7515)



Bild: ANCONA 5

Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanweisung sorgfältig durch, weil sie wichtige Informationen enthält.
- Es ist ratsam, die Bedienungsanweisung dort aufzubewahren, wo man sie immer schnell zur Hand hat. Sollten Sie das Gerät an Dritte weitergeben, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.
- Sobald Sie das Gerät ausgepackt haben, prüfen Sie, ob alles in einwandfreiem Zustand ist. Sollte etwas beschädigt sein, so schließen Sie das Gerät nicht an, sondern benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Der Heißwasserspender wurde hergestellt, um damit Wasser zu kochen oder Glühwein, Kaffee, Tee usw. warm zu halten. Missbräuchlicher Einsatz kann Schäden verursachen und führt zum Verlust der Garantie.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien bei Regen!
- Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, ob die Steckdose einen 230 Volt-Anschluss hat. Andere Stromarten können zur Überhitzung des Gerätes führen.
- Vor der ersten Inbetriebnahme reinigen Sie das Gerät sorgfältig.
- Beachten Sie die für den Einsatzbereich geltenden Unfallverhütungsvorschriften und die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen.
- Im Falle einer Störung und/oder Fehlfunktion ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und benachrichtigen Sie Ihren Händler. Er wird die Reparatur mit Originalersatzteilen ausführen.
- Bevor Sie das Gerät reinigen, müssen Sie immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanweisung entstehen. Außerdem ist dann die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet.



Bedienungsanweisung Heißwasserspender Modell ANCONA

2. Sicherheitshinweise

- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät führen und zu Verletzungen des Benutzers.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand. Gerät nicht auf eine heiße Oberfläche stellen.
- Behälter immer bis wenigsten Min-Marke befüllen um Trockenlauf zu verhindern! Befüllung höchstens bis Max-Marke um ein Überlaufen des heißen Wassers durch Ausdehnung zu vermeiden!
- Für die Befüllung wird besonders bei großen Geräten ein Schlauch empfohlen oder eine Mehrfachbefüllung durch kleinere Gefäße um den Bediener vor Überlastung zu schützen. Zum Eigengewicht des Gerätes summiert sich das Flüssigkeitsgewicht! (5 Liter Wasser = ca. 5 kg)
- Vor Anschluss ans Netz prüfen Sie, ob die Stromart und die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Benutzen Sie nur eine Schukosteckdose (mit Erdung).
- Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Sollte das Gerät dennoch einmal ins Wasser gefallen sein, sofort den Netzstecker ziehen und das Gerät vor erneutem Gebrauch von einem Fachmann überprüfen lassen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
- Das Gerät, Kabel und Stecker nicht mit nassen oder feuchten Händen anfassen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel. Wenn es beschädigt ist, z. B. durch Quetschen, dann muss es von einem qualifizierten Fachmann ausgewechselt werden.
- Verwenden Sie keine Adapter oder Verlängerungskabel.
- Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu öffnen oder gar zu reparieren. Es besteht Lebensgefahr!
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen und halten Sie es fern von heißen Gegenständen und offenen Flammen.
- Ziehen Sie das Kabel immer nur am Steckergehäuse aus der Steckdose.
- Achten Sie darauf, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen am Kabel oder ein Stolpern darüber nicht möglich ist.
- Bewegen Sie den Heißwasserspender nicht während der Benutzung. Nehmen Sie dann auch nicht den Deckel ab und berühren Sie nicht die Außenfläche, da sie sehr heiß werden kann.
- Bei Verbleib von ca. 3 Tassen Flüssigkeit im Behälter Gerät ausschalten, nicht trocken laufen lassen!
- Lassen Sie das Gerät während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder in der Nähe sind, weil sie die Gefahren im Umgang mit Elektrogeräten nicht erkennen können und es eventuell zu Verbrühungen durch die Hitzeentwicklung kommen kann.
- Vorsicht! Das Gerät steht unter Strom so lange es am Stromnetz angeschlossen ist.
- Vor jeder Reinigung und Befüllung ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, ebenso bei längerer Nichtbenutzung und lassen das Gerät vor dem Wegstellen erst abkühlen.

3. Inbetriebnahme

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und stellen Sie das Gerät auf einen waagerechten, stabilen, rutschfesten und hitzebeständigen Untergrund.
- Reinigen Sie den Deckel (1) und das Innere des Behälters (3) mit einem handelsüblichen Spülmittel und trocknen danach alles gut ab. Die Außenfläche wischen Sie mit einem angefeuchteten Tuch ab und trocknen diese dann mit einem weichen Tuch nach. Achten Sie darauf, dass das Kabel und der Stecker nicht nass werden.
- Prüfen Sie ob der Thermostat (7) auf „0“ steht.
- Vor der 1. Inbetriebnahme befüllen Sie den Behälter mit Wasser bis zur Max-Marke, lassen das Wasser aufkochen und schütten dieses weg.



Bedienungsanweisung Heißwasserspender Modell ANCONA

Fortsetzung „Inbetriebnahme“

- Für die regelmäßige Benutzung nehmen Sie den Deckel ab (Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und füllen Sie den Behälter bis mindestens zur Min-Marke oder bis höchstens zur Max-Marke, je nach Bedarf, mit frischem kaltem Wasser, um Wasser zu kochen, beziehungsweise Glühwein, Kaffee oder Tee, um diese Getränke zu erhitzen und warm zu halten.
- Setzen Sie den Deckel wieder auf den Behälter, drehen ihn im Uhrzeigersinn bis der Deckel einrastet.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter (9) ein. Die Kontrolllampe (6) des Schalters leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät mit Strom versorgt wird.
- Drehen Sie den Thermostatknopf (7) auf die von Ihnen gewünschte Temperatur.
- Das Gerät heizt auf, die rote Kontrolllampe leuchtet.
- Die Kontrolllampe rot (6) erlischt und Kontrolllampe grün (8) leuchtet auf, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.
- Das Gerät heizt automatisch wieder auf, wenn die gewünschte Temperatur um ca. 5° bis 10°C abfällt (rote Kontrollleuchte). Die grüne Kontrollleuchte zeigt an, dass die gewünschte Temperatur wieder erreicht ist.
- Wenn Sie den Thermostatknopf (7) in die Nähe von 100 drehen, wird das Gerät immer in der Position „KOCHEN“ bleiben und erst dann damit stoppen, sobald der Schalter (9) ausgeschaltet worden ist bzw. der Thermostatknopf auf eine niedrigere Temperatur gedreht wurde.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn der Behälter fast leer ist bzw. das Sichtglas nur noch wenig Inhalt anzeigt.
- Wenn Sie das Gerät nicht mehr benötigen, gut reinigen und trocknen.

4. Überhitzungsschutz

- Das Gerät ist mit einem automatischen Überhitzungsschutz ausgestattet, der die Maschine bei einer eventuellen Überhitzung automatisch abschaltet.
- Wenn dieser Fall einmal eingetreten ist, Gerät vom Stromnetz trennen (Stecker ziehen) und abkühlen lassen.
- Nach Abkühlung Minimalbefüllung kontrollieren, nachfüllen, Stecker wieder einstecken, Gerät anschalten und wenn die rote Kontrollleuchte leuchtet kann der normale Arbeitsprozess fortgeführt werden.
- Sollte die rote Kontrollleuchte noch nicht funktionieren, ist das Gerät noch zu heiß, wieder Stecker entfernen und Vorgang (wie oben beschrieben) wiederholen bis die rote Lampe wieder leuchtet.
- Falls das Zurücksetzen des Überhitzungsschutzes nicht funktionieren sollte, den Fachmann kontaktieren.
- Achtung: Wiederholte Inanspruchnahme des Überhitzungsschutzes (z.B. durch Trockenlaufen) kann zur Schädigung des Heizelementes führen!
- Für doppelte Sicherheit, falls der automatische Überhitzungsschutz nicht funktioniert, ist das Gerät zusätzlich mit einer Schmelzsicherung ausgestattet. Diese spricht bei ca. 240 °C an und ist ein Einmalteil. Somit ist diese nach einem Schmelzvorgang von einem Techniker zu ersetzen.

5. Teilebezeichnung



- | | |
|----|-------------------------------|
| 1 | Deckel |
| 2 | Hebegriff |
| 3 | Behälter |
| 4 | Sichtglas/Wasserstandsanzeige |
| 5 | Zapfhahn |
| 6 | Kontrolllampe rot |
| 7 | Regelthermostatkopf |
| 8 | Kontrolllampe grün |
| 9 | Ein-/Ausschalter |
| 10 | Kunststoffboden |

6. Reinigung und Entkalken

Nach jedem Gebrauch sollte der Behälter gereinigt werden.

- Zum Reinigen und Entkalken schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Leeren Sie den Behälter, falls noch Flüssigkeit darin ist, und spülen Sie ihn gut mit heißem Wasser durch. Den Deckel und die Außenfläche wischen Sie mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab und trocknen alles sorgfältig.
Verwenden Sie für die Säuberung keine Scheuermilch oder Stahlwolle!
- Achten Sie darauf, dass Sie niemals das Gerät zur Reinigung in Wasser setzen, es abspritzen oder mit einem Wasser-, Dampf- oder Hochdruckreiniger säubern.
- Um eine langfristige gute Funktion zu erreichen, empfehlen wir, das Gerät regelmäßig zu entkalken. Die Zeiträume hängen von dem Härtegrad des Wassers ab. Ein Anhaltspunkt ist, wenn sich Kalk auf dem Behälterboden abgesetzt hat.
- Zum Entkalken verwenden Sie ein im Handel erhältliches Entkalkungsmittel und beachten die hierfür empfohlenen Anweisungen des Herstellers.
- Nach dem Entkalken müssen die Reste von dem Entkalkungsmittel gründlich entfernt werden. Dazu füllen Sie den Behälter mit kaltem Wasser und spülen ihn gut durch.



Bedienungsanweisung Heißwasserspender Modell ANCONA

7. Empfehlung bei Verfärbung

- Durch Oxidation von Eisen in Leitungswasser kann es zu Verfärbungen innerhalb des Behälters kommen, gehen Sie dann wie folgt vor:
 1. Vierteln einer Zitrone
 2. Zitronenteile in ein Baumwollstoff wickeln und in den Behälter geben
 3. Behälter bis Max-Mark mit Wasser befüllen
 4. Wasser im Behälter aufkochen lassen
 5. Mischung für ca. 1 Stunde im Behälter belassen
 6. Behälter leeren
 7. Mit einer Nylonbürste den Behälter ausschrubben
 8. Behälter ausspülen
 9. Nochmals mit Wasser füllen, aufkochen und leeren um den Geruch der Zitrone zu entfernen.

8. Technische und sonstige Angaben

- Das Gerät ist aus Edelstahl.

	Modell: ANCONA 5	ANCONA 10	ANCONA 30
• Inhalt des Topfes:	5,9 Liter	9 Liter	30 Liter
• Temperaturbereich:		ca. 30 °C bis ca. 110 °C	
• Anschlusswerte:		220 – 240 V / 50 Hz / 1Ph /	
•			
	1,6 kW	1,6 kW	2,5 kW
• Abmessungen:	Ø 205	Ø 205	Ø 300
	x Höhe 365 mm	x Höhe 435 mm	x Höhe 550 mm
• Gewicht:	1,8 kg	2 kg	3,5 kg

7. Entsorgung



Hat die Maschine einmal ausgedient, dann entsorgen Sie diese bitte ordnungsgemäß an einer Sammelstelle für Elektrogeräte. Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie Ihre zuständige Verwaltung. Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.